

# Exporter un PCB depuis kicad

La procédure est la même que pour la technodrill: [Exporter un PCB depuis kicad](#).

La machine étant plus précise il serait possible de réduire les largeurs de piste et d'isolation; cependant des pistes trop fines et trop rapprochées sont fragiles et difficiles à souder. Nous conseillons de garder au moins 0,4mm pour les largeurs de piste (0,6mm si possible) et 0,2mm pour l'isolation.

Lors de la génération des fichiers de fabrication, si vous comptez vernir le PCB il faut ajouter les couches F.Mask et B.Mask au format gerber.

---

Revision #1

Created 22 November 2023 13:31:23 by Manuel Bouyer

Updated 22 November 2023 13:38:56 by Manuel Bouyer