

Poser des vias (oeillets) sur un PCB double face

Documentation en cours de rédaction...

Réglage de la machine :

<https://www.youtube.com/embed/IWoPXikIzI0>

Poser des vias :

<https://www.youtube.com/embed/ywfjknf6Vtg>

Réglages dans KiCAD :

- trou de 0,7mm / pad de minimum 1,3mm
- trou de 1,2mm / pad de 2,3mm - prévoir un écartement de plus de 2,54mm avec d'autres trous si possible

Revision #3

Created 8 November 2022 11:08:52 by Stephane Muller

Updated 12 December 2023 15:22:57 by Stephane Muller