

# ⚡ Charge

# électronique TENMA

# 72-13210

Equipement permettant de consommer un courant électrique de manière contrôlée (c'est l'inverse d'une alimentation de laboratoire)

- [Documentation](#)

# Documentation



Manuel: [operating\\_instructions.pdf](#)

Il est possible de contrôler l'appareil et lire les valeurs mesurées par le port série ou USB: [Communication Commands with Computer V2.10.pdf](#). La vitesse du port série (ou du pont USB/série) est 115200 bauds par default.

Contrairement à ce qui est indiqué dans la documentation les fonctions ne sont pas VOLT|CURR|RES|POW|SHORT mais CV|CC|CR|CW

Voir le projet [simulateur de panneau solaire](#) pour un exemple d'utilisation.