


11/06/26

Impression de la prestation : 12 pièces (Saturn 4 ultra)

Paramètres :



Layer Height (mm)
0.020

Bottom Layer Count
5

Exposure Time (s)
3,000

Transition Layer Count
5

Impression du modèle ELISA à 7 canaux comme vu dans la publication (Mars) : à voir ajustement de la taille des canaux et hauteur des canaux => très fin

Paramètres :

Impression de modèle en résine transparente (Saturn 4 ultra) : mauvaise adhésion au plateau impression seulement des supports => modifier les paramètres de l'imprimante

=> équivalent de la Saturn 4 ultra chez anycubic = Photon Mono M7 Pro

Paramètres de la résine ultra claire pour la Photon M7 Pro :

Résine Haute Claire
0.05mm
4s
2s
25s

Revision #3

Created 11 June 2026 09:14:55 by Hamami Ines

Updated 11 June 2026 09:46:49 by Hamami Ines