

# Méthode de Résonance Magnétique Nucléaire (RMN)

## Introduction et Principe:

La Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) est une technique analytique puissante utilisée en chimie pour déterminer la structure des molécules, leur dynamique, ainsi que les interactions entre molécules. La RMN repose sur les propriétés magnétiques des noyaux atomiques et est particulièrement utile pour l'analyse des composés organiques.

Les noyaux atomiques possédant un spin nucléaire, lorsque soumis à un rayonnement électromagnétique, absorbent et ensuite relâchent l'énergie du rayonnement. L'énergie absorbée correspond à une fréquence spécifique, permettant l'observation des propriétés quantiques magnétiques des noyaux. Les noyaux actifs RMN tels que  $^1\text{H}$ ,  $^{13}\text{C}$ ,  $^{15}\text{N}$ ,  $^{19}\text{F}$  s'alignent selon ou contre le champ magnétique appliqué. Ensuite, une onde radiofréquence est appliquée, provoquant la transition des noyaux entre états d'énergie. Lors du retour à l'état de base, les noyaux émettent des signaux détectés et convertis en spectre RMN.

La spectrométrie de RMN est la technique la plus utilisée pour étudier cette propriété, par plusieurs disciplines en chimie (organique, inorganique, sciences des matériaux) et biochimie (structure des molécules). Un autre domaine d'application très important est l'Imagerie par Résonance Nucléaire (IRM).

## Les bases théoriques:


- **Spin Nucléaire:** Les noyaux atomiques possèdent un moment angulaire intrinsèque appelé spin. Les noyaux avec un spin non nul sont actifs en RMN.
- **Interaction avec le Champ Magnétique:** Lorsqu'un noyau actif en RMN est placé dans un champ magnétique externe ( $B_0$ ), il adopte des orientations quantifiées par rapport à ce champ.
- **Transitions Énergétiques:** Les noyaux peuvent passer d'un état d'énergie plus faible (parallèle au champ) à un état d'énergie plus élevé (antiparallèle au champ) en absorbant une quantité d'énergie spécifique.
- La fréquence de résonance  $\nu$  est définie par la relation ci-dessous, où  $\gamma$  est le rapport entre le moment magnétique et le moment cinétique de la particule.


$$\nu = \frac{\gamma B_0}{2\pi}$$

## Le spectromètre RMN:

Le spectromètre RMN est l'instrument de mesure utilisé pour l'analyse par spectroscopie RMN. Il y a plusieurs types:

- RMN du Proton: Utilisée pour étudier les composés organiques.
- RMN du Carbone 13: Permet de mieux comprendre les squelettes carbonés des molécules.
- RMN Multinucléaire: Analyse de noyaux comme  $^{15}\text{N}$ ,  $^{19}\text{F}$ ,  $^{31}\text{P}$ .
- RMN en Solide: Étude des matériaux solides non solubles.





#### Préparation et Acquisition des Données :

- **Échantillon** : Dissoudre l'échantillon dans un solvant deutéré pour éviter l'interférence des signaux du solvant.
- **Tube RMN** : Placer la solution dans un tube RMN spécifique, généralement en verre, d'un diamètre standard de 5 mm.
- **Magnétisation** : L'échantillon est soumis à un champ magnétique  $B_0B_0$ , alignant les spins des noyaux dans la direction du champ.
- **Impulsion RF** : Une courte impulsion de radiofréquence  $B_1B_1$ , perpendiculaire à  $B_0B_0$ , excite les noyaux, les déplaçant dans le plan transverse.
- **Relaxation** : Après l'impulsion, les spins retournent à leur état d'équilibre, émettant des signaux RF détectés par une bobine.
- **FFT** : Ces signaux sont convertis en domaine de fréquence via une transformation de Fourier rapide (FFT) pour obtenir le spectre RMN.

#### Choix du Champ Magnétiques - Recommandations:

- **300-400 MHz** : Adapté pour les analyses de routine des composés organiques simples.
- **500-600 MHz** : Convient pour des études plus complexes, offrant un bon compromis entre sensibilité et coût.
- **700 MHz et plus** : Utilisé pour des recherches avancées et des études très détaillées, particulièrement utile pour les biomolécules et les matériaux.

### Interprétation des Spectres :

- **Déplacement Chimique ( $\delta$ )** : Position des pics sur l'axe des fréquences (en ppm) par rapport à une référence standard comme le TMS (tetraméthylsilane pour  $^1\text{H}$  et  $^{13}\text{C}$ ). Indique l'environnement chimique des noyaux.
- **Constante de Couplage (J)** : Distance entre les sous-pics dans un signal multiplet (en Hz), donnant des informations sur les interactions spin-spin entre noyaux voisins.
- **Intégration** : Aire sous les pics qui est proportionnelle au nombre de noyaux responsables du signal (seulement en RMN  $^1\text{H}$ ).

### Logiciels :

Utilisation de logiciels de traitement et d'interprétation des spectres RMN -> TopSpin, MestReNova

---

Revision #13

Created 19 June 2024 11:53:12 by Bunturi Polina

Updated 25 June 2024 14:01:16 by Mbarik